1

d

J

U

d

2

3

D

1.

D

3.

h

J

2.

4.

D

4

1.

J

D

2.

4.

J

3.

5


1.
J
2.
3.
t

6

1.
2.
N
N
U
3.
4.

7

3x
j



Attention

Please write your serial number on the backside of the manual for future reference. The number can be found on the underside of the control panel. OUTDOORCHEF can only supply spare parts and honour warranty returns when the serial number is available.

Achtung

Bitte notieren Sie auf der Rückseite Ihrer Gebrauchsanweisung die Serien-Nummer, welche sich auf der Unterseite der Bedienungskonsole befindet. OUTDOORCHEF kann Garantie und Ersatzteil-lieferungen nur mit der Serien-Nummer behandeln.